

## Procesos de sincronización para accesorios que usan antena de 2.4GHZ

Para los siguientes productos hemos incluido en la zona de descargas una herramienta de sincronización a continuación el enlace de descarga.

<http://maxell-latin.com/descargas/>

ITEM#	MODEL
347017	MOWL-200 WIRELESS TRAVEL MOUSE BLACK
347316	MOWL-200 WIRELESS TRAVEL MOUSE NAVY
347112	MOWL-200 WIRELESS TRAVEL MOUSE BLUE
347113	MOWL-200 WIRELESS TRAVEL MOUSE RED
347994	MOWL-777 WIRELESS MOUSE 2.4Ghz NANO BLK/GRE
347995	MOWL-777 WIRELESS MOUSE 2.4Ghz NANO BLK/RED
348100	MOWL-GEL WIRELESS GEL MOUSE BLK
348101	MOWL-GEL WIRELESS GEL MOUSE VIO
348102	MOWL-GEL WIRELESS GEL MOUSE BLU
348276	MOWL-800 WIRELESS MAXSCROLL MOUSE
348275	MOWL-1200 WIRELESS 2SCROLL MOUSE
347423	MOWL-500 WIRELESS SENSE TRACKBALL MOUSE

Instrucciones para el siguiente listado.

Por favor reinserte la batería y la antena para lograr la sincronización la antena tiene la función de emparejamiento automático.

ITEM#	MODEL
347959	MOWL-250 WIRELESS TRACE MOUSE RED
347960	MOWL-250 WIRELESS TRACE MOUSE BLUE
347961	MOWL-250 WIRELESS TRACE MOUSE BLACK
347892	MOWL-300 SILENT MOUSE

# Live TO THE MAX

ITEM#	MODEL
347942	WKBC-300 WIRELESS SILENT KEYBOARD COMBO

Reconecte la antena a un puerto libre USB de la computadora, presione el botón de conexión del mouse y espere 10 segundos.

ITEM#	MODEL
348272	MOWL-C USBC WIRELESS MOUSE

Por favor reinserte la batería y la antena para lograr la sincronización la antena tiene la función de emparejamiento automático.

ITEM#	MODEL
347110	WKB-20 WIRELESS SLIM KEYBOARD 2.4GHz

Por favor reinserte la batería y la antena para lograr la sincronización la antena tiene la función de emparejamiento automático. Presione las teclas ESC+K en el teclado para lograr la reconexión.